

Mural ■ con bornes de tornillo

Según la norma DIN VDE 0623, EN 60309-2. Otras tensiones y frecuencias disponibles bajo pedido.

Imagen	Descripción	Amperios	Polos	110V	230V	400V	500V	>50 - 500V	>50 - 500V
				50 y 60 Hz	50 y 60 Hz	50 y 60 Hz	50 y 60 Hz	100 - 300 Hz	>300 - 500 Hz
				3p 4p 5p 4h 4h 4h	3p 4p 5p 6h 9h 9h	3p 4p 5p 9h 6h 6h	3p 4p 5p 7h 7h 7h	3p 4p 5p 10h 10h 10h	3p 4p 5p 2h 2h 2h
Ref. N°									
	Base mural entrada superior ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 8	16	3	1177	1178				
		16	4		1267	1268	1269		
		16	5			1			
		32	3	1368	1369	1370			
		32	4		1372	1373	1374		
		32	5			2			
	Base mural entrada superior e inferior ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 8	16	4	3030	3034	1418	3032	3035	3028
		16	5	3041	3045	1419	3043	3046	3039
		32	3	1420	1421	1422		3139	3134
		32	4	1423	1424	1425	1426	1427	1428
		32	5	1555	1556	1557	3152	3154	3149
		Opción de montaje con contacto adicional (ver página 30).							
	Base mural SoftCONTACT, entrada superior e inferior ⚠ IP 44 Ud. Emb.: 5 Dimensiones: página 8	63	3	1136A	1137A				
		63	4		1140A	1141A	1142A		
		63	5		1144A	1145A			
		Productos con contacto piloto: Ref. N° + índice P							
	Base mural entrada superior e inferior ⚠ IP 67 Ud. Emb.: 10 Dimensiones: página 8	16	3	1193	1192	1211			
		16	4	1194	1195	1196	1197	1212	1213
		16	5	1198	1199	1200			
		32	3	1201	1202	1203			
		32	4	1204	1205	1206	1207	1214	1215
		32	5	1208	1209	1210			
	Base mural SoftCONTACT, entrada superior e inferior ⚠ IP 67 Ud. Emb.: 5 Dimensiones: página 8	63	3	856	128A	129A			
		63	4	130A	131A	132A	133A		
		63	5	134A	135A	136A	2007A		
		Productos con contacto piloto: Ref. N° + índice P							
	Base mural entrada superior e inferior ⚠ IP 67 Ud. Emb.: 3 Dimensiones: página 8	125	3	bajo pedido					
		125	4	137	138	139	140		
		125	5	141	142	143	2139		
		Productos con contacto piloto: Ref. N° + índice P							